

PLANTA DE BAIXA - TÉRRECO  
ESCALA 1:50

PLANTA DE BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO BAIXO  
ESCALA 1:50

[illegible][illegible]

## OBSERVAÇÕES

- |       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005-1 | AS IDENTIFICAÇÕES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MATERIAL DESCRITO.                                                                                                                                   |
| 005-2 | AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DEVEM SER VERIFICADAS NA OBRA.                                                                                                                                       |
| 005-3 | AS LINHAS DE DRENAGEM DAS UNIDADES CASSETTE, QUE CIRCULAM SOBRE O FORRO, DEVEM SER ISOLADAS TERMICAMENTE ATÉ O PONTO DE CONEXÃO ÀS COLUNAS DE DRENAGEM, AS COLUNAS DE DRENAGEM DEVEM TER DIMENSÃO MÁXIMO DE 500M. |
| 005-4 | O ACONDICIONAMENTO DAS UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DEVE SER REALIZADO DE ACORDO COM O PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.                                                                                                       |
| 005-5 | OS TUBOS DE SANGUÍFERO E VENTILADOS DEVEM TER PORTA INDEVEDADA PARA MELHOR CONDIÇÃO DE AR.                                                                                                                        |
| 005-6 | ACONDICIONAMENTO DOS INDUSTRIAIS E VENTILADORES DE AR EXTERNO VEM COM 3,2 M MEMÓRIA DESCRITO.                                                                                                                     |
| 005-7 | LÓGICA DE FUNCIONAMENTO E ALTERNÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DO VEM ITEM 3.2 NO MATERIAL DESCRITO.                                                                                                              |
| 005-8 | INTRODUÇÃO DE COMANDO DO SISTEMA VEM POR DIAGRAMA PRONCHO ARCA-000                                                                                                                                                |

[illegible]