PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M | E | S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

	Equipamento	BTU/H	Local	Técnico	Data
	ELGIN	24000	600A		
	ELGIN	24000	600B		
	LG	24000	600C		
	AGRATTO	18000	600D		
	MIDEA	24000	601		
	MIDEA	24000	601		
	MIDEA	24000	601		
	MIDEA	24000	601		
	ELGIN	18000	602		
	MIDEA	18000	603		
	MIDEA	18000	604		
	MIDEA	18000	605		
	MIDEA	18000	606		
	MIDEA	18000	607		
	AGRATTO	18000	608		
	MIDEA	18000	609		
	MIDEA	18000	610		
	MIDEA	18000	611		
	MIDEA	18000	612		
	ELETROLUX	9000	617		
	MIDEA	18000	617		
	LG	18000	619		
	LG	18000	619		
	MIDEA	18000	620		
	MIDEA	16000	620		
	MIDEA	18000	620		
	MIDEA	18000	620		
	MIDEA	18000	621		
	MIDEA	18000	621		

	Rotina Mensal	ELGIN 24000 600A	ELGIN 24000 600B	LG 24000 600C	AGRATTO 18000 600D	MIDEA 24000 601	MIDEA 24000 601	MIDEA 24000 601	MIDEA 24000 601	ELGIN 18000 602	MIDEA 18000 603	MIDEA 18000 604	MIDEA 18000 605	MIDEA 18000 606	MIDEA 18000 607	AGRATTO 18000 608	MIDEA 18000 609	MIDEA 18000 610	MIDEA 18000 611	MIDEA 18000 612	ELETROLUX 9000 617	MIDEA 18000 617	LG 18000 619	LG 18000 619	MIDEA 18000 620	MIDEA 16000 620	MIDEA 18000 620	MIDEA 18000 620	MIDEA 18000 621	MIDEA 18000 621
1	Ajustar parâmetros operacionais.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	Efetuar teste de operação do equipamento.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

OBSERVAÇÃO: