

Previs - 2

PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:  
Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Períodicidade: M ☒ S ☐  
Mês: Setembro Ano: 2014

| Legenda |                    |
|---------|--------------------|
| N       | Normal             |
| A       | Anormal            |
| P       | Tem Pendências     |
| I       | Inoperante         |
| F       | Não Realiz. Manut. |
| S       | Sugestões          |

| Data | Equipamento    | BTU/H  | Local | Técnico |
|------|----------------|--------|-------|---------|
|      | ELGIM 900      | 36.000 | 011   | P       |
|      | ELGIM 24.000   | 006    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 134    |       | P       |
|      | ELGIM 9.000    | 133    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 133    |       | P       |
|      | ELGIM 9.000    | 131    |       | P       |
|      | AGNATTO 18.000 | 132    |       | P       |
|      | AGNATTO 18.000 | 130    |       | P       |
|      | PHILCO 57.000  | 130    |       | P       |
|      | PHILCO 57.000  | 130    |       | P       |
|      | PHILCO 24.000  | 190    |       | P       |
|      | GAFFE 36.000   | 120    |       | P       |
|      | PHILCO 57.000  | 181    |       | P       |
|      | PHILCO 57.000  | 121    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 1210   |       | P       |
|      | PHILCO 94.000  | 124    |       | P       |
|      | PHILCO 84.000  | 102    |       | P       |
|      | PHILCO 24.000  | 102    |       | P       |
|      | ELGIM 9.000    | 219A   |       | P       |
|      | ELGIM 9.000    | 219B   |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 220    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 220A   |       | P       |
|      | PHILCO 24.000  | 221    |       | P       |
|      | ELGIM 11.000   | 222    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 221    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 223    |       | P       |
|      | ELGIM 12.000   | 225    |       | P       |
|      | PHILCO 24.000  | 227    |       | P       |
|      | GAFFE 56.000   | 217    |       | P       |

| Rotina Mensal |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1             | Ajustar parâmetros operacionais.                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2             | Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.                           |  |  |  |  |  |  |
| 3             | Efetuar teste de operação do equipamento.                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 4             | Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.                               |  |  |  |  |  |  |
| 5             | Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.                                  |  |  |  |  |  |  |
| 6             | Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto. |  |  |  |  |  |  |
| 7             | Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.                      |  |  |  |  |  |  |
| 8             | Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.                                              |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÃO: